

## FAQ (Deutsch)



Mein SQuape N[duro] kokelt.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Öffne die Liquidcontrol im Uhrzeigersinn (Siehe Manual).</li><li>- Ist noch genügend Liquid im Tank?</li><li>- Es wurde zu viel Watte verlegt. Die Taschen sollten nur fluffig mit Watte ausgelegt werden. Bei der DL Variante die Watte maximal an der Kante des Decks abschneiden. Allenfalls sogar noch etwas ausdünnen. Bei der MTL Variante die Watte leicht entfernt des Decks abschneiden.</li><li>- Die Watte nicht in die Taschen stopfen, sondern nur legen.</li></ul>
Mein SQuape N[duro] sifft (Liquid läuft aus)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Haben Sie den Closing Ring montiert?</li><li>- Ist der Top Cap Ring komplett geschlossen, so dass man die roten O-Ringe bei den Befüllungsöffnungen nicht mehr sieht?</li><li>- Sind die kleinen O-ringe, welche im Deck auf den Seiten liegen, an Ort und Stelle?</li><li>- Ist das Glas defekt?</li><li>- Sind die Taschen im Deck fluffig mit Watte ausgelegt?</li><li>- Ist es an der Zeit die Wicklung zu wechseln, weil die Watte mit der Zeit übersättigt wurde?</li><li>- Befüllen Sie den SQuape N[duro] nur im "closed" und "remove" Modus?</li></ul>
Ich kann den Tank und somit die Liquid -und Airflowcontrol nicht oder nur schwer bewegen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entnehmen Sie den Closing Ring aus dem Tank und prüfen Sie ob ein Fremdkörper eingeklemmt ist.</li><li>- Ist der Closing Ring richtig eingesetzt?</li><li>- Wurde der Closing Ring vor dem Einsetzen mit VG oder Liquid geschmiert?</li><li>- Hat sich das Deck nach oben geschoben? Dies kann passieren, wenn der Centerpin etwas weit aus dem 510er Anschluss hervorsteht und die Base mit beträchtlichem Kraftaufwand auf einen Sockel oder Akkuträger geschraubt wird, welcher über keinen gefederten Pin verfügt. Falls ja, kontaktieren Sie unseren Support. Wir erklären Ihnen wie Sie dies wieder richten können. : support@squape.ch</li></ul>
Keinen Kontakt zum Akkuträger	Centerpin ein wenig rausdrehen. Sollte dies nicht helfen, support@squape.ch kontaktieren.
Wie oft muss ich den SQuape N[duro] reinigen?	Es bedarf von Zeit zu Zeit den Centerpin herauszuschrauben und mit einem Tuch abzuwischen. Wir empfehlen den SQuape N[duro] gelegentlich mit fließendem Wasser oder Ultraschallbad zu reinigen. Niemals mit einem Geschirrspüler reinigen.
Mein Glas ist zersplittert.	Es können Gläser für den Squape N[duro] als Ersatzteile gekauft werden.
Mein Top Cap Ring geht zu schwer / zu leicht	Sie können den Ring vom Kamin abziehen und den darunter liegenden O-Ring mit einem aus dem Ersatzset ersetzen. O-Ringe weisen verschiedene Toleranzen auf und können so Einfluss auf den Widerstand der Drehbewegung haben.
Wie erhalte ich einen SQuape N[duro]?	Eine Liste von unseren Partner finden Sie auf: <a href="http://www.squape.ch">www.squape.ch</a> oder direkt auf <a href="http://shop.squape.ch">shop.squape.ch</a>
Wo erhalte ich weitere Informationen und Tipps?	Auf <a href="http://www.squape.ch">www.squape.ch</a> sowie in der Facebook Gruppe: <a href="https://facebook.com/groups/squape.stattqual.m.official">https://facebook.com/groups/squape.stattqual.m.official</a>